

<b>Característica</b>	<b>K-Rain</b>	<b>Hunter</b>		<b>RainBird</b>	
<b>Modelo</b>	<b>MiniPro</b>	<b>PGJ</b>		<b>3504</b>	
Performance dos bocais	5m to 9m	4m to 11m		4m to 10m	
Ajuste de arco	40 to 360 com giro contínuo	40 to 360		40 to 360	
Indicador de arco	✓	x		x	
Mecanismo de memória de arco	✓	x		x	
Altura de elevação	4"	4"		4"	
Regulagem do escamoteável	✓	x		x	
Rosca de entrada	1/2"	1/2"		1/2"	
<b>Modelo</b>	<b>RPS 75</b>	<b>PGP</b>		<b>5000</b>	
Performance dos bocais	8 m to 15m	8m to15m		7m to15m	
Ajuste de arco	40 to 360	40 to 360		40 to 360	
Giro contínuo	x	x		x	
Mecanismo de memória de arco	x	x		x	
Altura de elevação	4"	4"		4"	
Regulagem do escamoteável	x	x		x	
Rosca de entrada	3/4"	3/4"		3/4"	
<b>Modelo</b>	<b>ProPlus</b>	<b>PGP</b>	<b>I 20</b>	<b>5000</b>	
Performance dos bocais	8 m to 15m	8m to15m	9m to 14m	7m to15m	
Ajuste de arco	40 to 360	40 to 360	40 to 360	40 to 360	
Giro Contínuo	✓	x	x	x	
Indicador de arco	✓	x	x	x	
Mecanismo de memória de arco	✓	x	x	x	
Altura de elevação	5"	4"	4"	4"	
Regulagem do escamoteável	✓	x	x	x	
Rosca de entrada	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
<b>Modelo</b>	<b>SuperPro</b>	<b>PGP</b>	<b>I 20</b>	<b>5000</b>	<b>5500</b>
Performance dos bocais	9 m to 14m	8m to 15m	9m to 14m	7m to 15m	10m to16m
Ajuste de arco	40 to 360	40 to 360	40 to 360	40 to 360	40to 360
Giro Contínuo	✓	x	x	x	✓
Indicador de arco	✓	x	x	x	x
Mecanismo de memória de arco	✓	x	x	x	✓
Altura de elevação	5"	4"	4"	4"	5"
Regulagem do escamoteável	✓	x	x	x	✓
Rosca de entrada	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Valvula corte fluxo	✓	x	x	5000 plus	✓
<b>Modelo</b>	<b>ProSport</b>	<b>I-31</b>	<b>I 41</b>	<b>Série 6504 (Falcon)</b>	
Performance dos bocais	13m to 21m	12m to21m	15m to 23m	11m to 19m	
Ajuste de arco	40 to 360	40 to 360	40 to 360	40 to 360	
Giro Contínuo	✓	x	x	x	
Indicador de arco	✓	x	x	x	
Mecanismo de memória de arco	✓	x	x	x	
Altura de elevação	4"	4"	4"	4"	
Regulagem do escamoteável	✓	x	x	x	
Rosca de entrada	1"	1"	1"	1"	